

# CARATTERISTICHE TECNICHE

- Le banconote Euro possono essere inserite in qualsiasi verso.
- È possibile configurare l'unità in modo che le banconote vengano espulse sia dalla parte anteriore che posteriore.
- Le banconote False vengano espulse sia dalla parte anteriore che posteriore.
- Sono presenti 4 funzioni di rilevamento: Infrarossi, Inchiostro magnetico, controllo delle densità ottica e Riconoscimento dimensioni 2D.
- La velocità di rilevamento è < 0,5 secondi per banconota
- In caso di banconote sospette vengono prodotte segnalazioni ottiche e acustiche.

Direzione di uscita delle banconote:

Premendo il pulsante DIR/CLEAR per 3 secondi è possibile cambiare la direzione di uscita delle banconote autentiche dalla parte anteriore o posteriore.

Il LED verde accanto alla freccia (sul lato destro sotto il display) indica qual è la direzione scelta, cambiare la direzione di uscita delle banconote autentiche dalla parte anteriore o posteriore.

Per eseguire il reset del display è sufficiente tenere premuto per circa 1 secondo il tasto DIR/CLEAR.

Premere il pulsante ADD/CUR, viene visualizzato ADD per attivare la modalità conteggio oppure senza conteggio. Premere il pulsante ADD/CUR per 3 secondi e verrà attivata l'icona €.

Sulla parte inferiore viene visualizzato il valore totale.

Per accendere/spegnere usare il tasto ON/OFF

Se una banconota viene segnalata come sospetta, per ottenere una ulteriore conferma è consigliabile capovolgere la banconota e reinserirla nell'unità per un altro controllo. Inserire le banconote una alla volta, ben dritte e non piegate. Quando l'unità non accetta una banconota ed emette un segnale acustico, viene visualizzato uno dei messaggi di errore seguenti:

In caso di inceppamento di una banconota, spegnere l'unità Sollevare il coperchio superiore con il display, verificare che il cavo di alimentazione non sia incastrato tra il coperchio e la base.

Il 90% degli errori si verificano per la mancata pulizia della spazio di ingresso e dei sensori che si trovano tra il coperchio e la base. Quest'area deve essere pulita con pennello almeno una volta al mese. Non utilizzare prodotti detergenti .